

MiniMax+ ARS Modalità Operative

Per Stazione base EA1000 V0.0.4

6 Differenti Modalità

E' possibile impostare l'associazione tra tastiera e stazione base in sei differenti modalità.

1 Associazione ID tra tastiera e stazione base **fissa**.

2 Associazione ID tra tastiera e stazione base **libera**.

3 **Nessuna** associazione ID tra tastiera e stazione base.

4 Associazione SN tra tastiera e stazione base **fissa**.

5 Associazione SN tra tastiera e stazione base **libera**.

6 **Nessuna** associazione SN tra tastiera e stazione base.



Ricorda: tre modalità di associazione sono selezionabili per tipologia di applicazione: fissa, libera, nessuna associazione. Due modalità per tipologia di identificazione.


La modalità di accoppiamento fissa e la libera consentono entrambe più conferenze contemporaneamente senza interferenze. La differenza principale è che l'accoppiamento fisso non permetterà ad una tastiera non registrata di unirsi ad una sessione di votazione, mentre l'accoppiamento libero consente che le tastiere si uniscano dinamicamente alla sessione di voto.



001

002

003



001


002

3 Different Applicazioni

Applicazione 1 Associazione **fissa**: vieta alle tastiere non registrate di unirsi alla votazione.

Come funziona:


- ❖ Eseguire l'associazione prima dell'inizio dell'evento
- ❖ Le tastiere non associate non potranno votare.



3 Differenti Applicazioni

Applicazione 2 Associazione **libera**: permette alle tastiere non registrate di unirsi alla votazione. E' possibile unirsi a diversi gruppi di votazione.


Questa soluzione permetterà ai partecipanti che si spostano tra diverse sale di connettere la loro tastiera alla stazione base corrente. Basterà inserire il numero del canale in uso per accedere.




3 Differenti Applicazioni

Applicazione 3 Nessuna* associazione : Facile e conveniente per il noleggio in diverse aree.

Tastiere disponibili...



001



002



.....



999




1000

...Antenne disponibili.



+ Tastiere 1-300

.....



+ Tastiere 301-500

Città A



"Voglio noleggiare 300 tastiere"

Città B




"Voglio noleggiare 200 tastiere"



La modalità senza nessuna associazione deve essere utilizzata in un evento singolo dove solo un set di tastiere alla volta sia in funzione in una stanza o zona.

2 Modalità Identificazione Utente

Modalità 1 ID Tastiera: a ogni tastiera può essere assegnato un ID da 1 a 9999. Tale numerazione può essere definita da parte dell'operatore al momento della consegna.



Quando esiste la necessità di monitorare dettagliatamente la risposta di ogni individuo, l'ID tastiera ed il nome di ogni partecipante devono essere abbinati univocamente.

2 Modalità Identificazione Utente

Modalità 2 **SN Tastiera**: per assemblee di azionisti.

STEP 1



Ogni azionista mostra un documento identificativo

STEP 2




Viene acquisita l'identità con un lettore di codici a barre

STEP 3




Il lettore di codici acquisisce anche il numero di serie della tastiera

STEP 4



Identità e numero tastiera vengono abbinati dal software

STEP 5



Gli azionisti possono votare



Il codice SN è univoco ed impostato di default dalla fabbrica. Quando avete bisogno di monitorare i dati di risposta di ogni individuo, il codice SN deve essere associato al nome di ogni partecipante prima dell'ingresso all'assemblea.

Altre domande su MiniMax+ ARS?



Contatta Logos Av ai seguenti riferimenti:

Logos Av di Ragazzini Riccardo

Via 11 Maggio, 16

48024 Massa Lombarda RA

Mob. +39 342 701 8104

r.ragazzini@logosav.com

Websites:

www.logosav.com

televoter.logosav.com

audioguide.logosav.com

Grazie per l'attenzione.

